

## Клеммная колодка в комбинации с силовыми розетками

Колодка с клеммами и силовыми розетками, заземлением, автоматом и кнопкой аварийного выключения. Напряжение генератора распределяется по розеткам и клеммам равномерно. Две силовые розетки с трехфазным напряжением (красные) и одна силовая розетка с однофазным напряжением.



**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>